



PL

Instrukcja obsługi

Parasol ogrodowy

www.homegarden.com.pl

Spis treści

Wstęp.....	3
Zasady bezpieczeństwa.....	3
Dobre praktyki użytkowania.....	4
Przechowywanie.....	5
Konserwacja.....	6
Rozwiązywanie problemów.....	6
Ochrona środowiska naturalnego.....	7
Utylizacja opakowania.....	7
Utylizacja produktu.....	7

Legenda



Ostrzeżenie



Informacja

Cyfrowa wersja dokumentu dostępna jest w witrynie
www.homegarden.com.pl

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem produktu i zachowanie jej, aby w razie wątpliwości móc do niej wrócić w każdej chwili. Dokument zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Zasady bezpieczeństwa

Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe wykorzystanie może doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace montażowe i konserwacyjne lub naprawy mogą stać się przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Podczas rozpakowania należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić produktu ostrym narzędziem. Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, inne części plastikowe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Przed montażem upewnij się, że produkt zawiera wszystkie potrzebne elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zaniechaj montażu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

W trakcie montażu należy zadbać o to, by w pobliżu nie przebywały dzieci i zwierzęta domowe.

Parasol należy zawsze zamknąć/złożyć, jeżeli nie jest używany. Parasola nie należy używać ani montować podczas silnego wiatru, deszczu, burzy lub opadów śniegu.

Uszkodzenia produktu mogą być przyczyną zagrożeń. Kontroluj parasol pod kątem widocznych uszkodzeń. Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego produktu.

Produkt został przetestowany do użytku domowego.

Przed użyciem produktu usuń wszelkie elementy ochronne. Pozostawienie ich może uszkodzić produkt.

Dobre praktyki użytkowania

Produkt należy przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła.

Parasol należy umieścić na równym i stabilnym (utwardzonym) podłożu, dobrze zabezpieczony przed wywróceniem się lub porwaniem przez wiatr. Zaleca się wykorzystanie specjalnych podstaw do parasoli lub obciążenie przystosowanej do tego nogi parasola specjalnymi obciążnikami betonowymi.

Parasol jest przeznaczony do osłony przed słońcem, a nie do ochrony przed wiatrem.

Należy zamknąć i zabezpieczyć parasol w czasie gdy nie jest on używany. W czasie trudnych warunków atmosferycznych tj. silnego wiatru, silnych opadów deszczu lub śniegu, wichur czy huraganów należy bezwzględnie złożyć parasol i nie przebywać w jego pobliżu.

Nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej w pobliżu parasola.

Firma HOME & GARDEN nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek.

Przechowywanie

Jeżeli parasol nie jest używany, zalecamy zamknąć go i założyć na niego wodoodporny pokrowiec. Przed założeniem pokrowca należy upewnić się, że parasol jest całkowicie suchy i czysty. Poza sezonem parasol należy przechowywać w pokrowcu w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Konserwacja



Uwaga! Uszkodzenia na skutek nieprawidłowego czyszczenia.

W razie potrzeby produkt można czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, np. mydła, płynu do mycia naczyń. Po umyciu produkt wytrzyj do sucha czystą i suchą ściereczką.

Aby zwiększyć stabilność parasola, dokręcaj śruby co najmniej raz w roku.

Rozwiązywanie problemów

Niektóre usterki, do których może dojść podczas użytkowania produktu, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby serwisowania produktu.

Problem	Rozwiązanie
Parasol chwieje się.	Sprawdź dokręcenie śrub. Jeśli to nie pomaga, upewnij się, że powierzchnia, na której stoi parasol, jest równa. Upewnij się, że podstawa parasola jest przystosowana do tego typu parasola.
Rdza na elementach metalowych.	Usuń rdzę za pomocą wełny stalowej lub preparatu do

Problem	Rozwiązanie
	czyszczenia metalu, a następnie zabezpiecz powłoką antykorozyjną.

Ochrona środowiska naturalnego

Utylizacja opakowania

Opakowanie służy do manewrowania i chroni produkt przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do ponownego wykorzystania. Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu.

Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, części polistyrenowe itd.) należy chronić przed dziećmi, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

Utylizacja produktu

Należy usuwać produkt zgodnie z miejscowymi przepisami o gospodarowaniu odpadami, przekazując je do placówki zajmującej się odbiorem takich odpadów.

Więcej informacji o sposobach postępowania z produktem, jego odzyskaniu i recyklingu można uzyskać od właściwego organu

miejscowego, ośrodka gospodarowania odpadami komunalnymi lub sklepu, w którym zakupiono produkt.

Części zamienne można znaleźć w witrynie www.homegarden.com.pl lub kontaktując się z producentem.

Adres pocztowy

HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 15
64-920 Piła
Polska

Dane rejestrowe

NIP: 7642710209
REGON: 522855111
KRS: 0000987820

09.12.2024

© 2024