



PL

Instrukcja obsługi

Sauny zewnętrzne

www.homegarden.com.pl

Spis treści

Wstęp	3
Zasady bezpieczeństwa	3
Dobre praktyki użytkowania	4
Przechowywanie	5
Konserwacja	6
Ochrona środowiska naturalnego	6
Utylizacja opakowania.....	6
Utylizacja produktu.....	7
Osoba odpowiedzialna	8

Legenda



Ostrzeżenie



Informacja

Cyfrowa wersja dokumentu dostępna jest w witrynie
www.homegarden.com.pl

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem produktu i zachowanie jej, aby w razie wątpliwości móc do niej wrócić w każdej chwili. Dokument zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Zasady bezpieczeństwa

Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe wykorzystanie może doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace montażowe i konserwacyjne lub naprawy mogą stać się przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika.

Podczas rozpakowania należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić produktu ostrym narzędziem. Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, inne części plastikowe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Przed montażem upewnij się, że produkt zawiera wszystkie potrzebne elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu zaniechaj montażu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Do montażu sauny zewnętrznej niezbędne jest przygotowanie wypoziomowanego fundamentu oraz podłączenia do źródła energii.

Produkt został przetestowany do użytku domowego.

Uszkodzenia produktu mogą być przyczyną zagrożeń. Kontroluj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. Nigdy nie korzystaj z uszkodzonego produktu.

Przed użyciem produktu usuń wszelkie elementy ochronne. Pozostawienie ich może uszkodzić produkt.

Piece wymagające podłączenia elektrycznego bezwzględnie powinny zostać wymienione przez wykwalifikowanego elektryka.

Dobre praktyki użytkowania

Produkt należy przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła, chyba, że jego przeznaczenie jest dedykowane generowaniu ciepła.

Nie zakrywaj pieca rękami ani odzieżą, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi.

Nie dotykaj pieca w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami.

Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych i nie może służyć jako zabawka dla dzieci.

Przed skorzystaniem z sauny fińskiej skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na jakąś chorobę lub inne problemy zdrowotne, w szczególności choroby serca lub układu krążenia, lub gdy zażywasz leki.

Nie zaleca się korzystania z sauny osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Nie zaleca się korzystania z sauny kobietom w ciąży i dzieciom.

Dzieci powyżej 6. roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Jeśli podczas korzystania z sauny poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przestań i skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku użytkowania produktów generujących ciepło, zalecamy posługiwanie się zdrowym rozsądkiem.

Firma HOME & GARDEN nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek.

Przechowywanie

Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci.

Konserwacja



Uwaga! Uszkodzenia na skutek nieprawidłowego czyszczenia.

W razie potrzeby produkt można czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego, np. mydła, płynu do mycia naczyń. Po umyciu produkt wytrzyj do sucha czystą i suchą ściereczką.

W celu zachowania produktu w jak najlepszym stanie zalecamy impregnowanie drewna przynajmniej raz w roku.

Ochrona środowiska naturalnego

Utylizacja opakowania

Opakowanie służy do manewrowania i chroni produkt przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do ponownego wykorzystania. Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu.

Materiały opakowaniowe (worki plastikowe, części polistyrenowe itd.) należy chronić przed dziećmi, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

Utylizacja produktu

Należy usuwać produkt zgodnie z miejscowymi przepisami o gospodarowaniu odpadami, przekazując je do placówki zajmującej się odbiorem takich odpadów.

Więcej informacji o sposobach postępowania z produktem, jego odzyskaniu i recyklingu można uzyskać od właściwego organu miejscowego, ośrodka gospodarowania odpadami komunalnymi lub sklepu, w którym zakupiono produkt.

Części zamienne można znaleźć w witrynie www.homegarden.com.pl lub kontaktując się z producentem.

Osoba odpowiedzialna

Dystrybutor:

HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

info@homegarden.com.pl

+48 67 215 29 81

Adres pocztowy:

ul. Ceramiczna 15

64-920 Piła

Polska