

## **Instrukcja bezpiecznego używania huśtawek ogrodowych Siesta**

1. Produkt należy przechowywać z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
2. Huśtawkę należy umieścić na równym i stabilnym (utwardzonym) podłożu.
3. Nie należy stawiać bezpośrednio na powierzchni mebla gorących przedmiotów.
4. W przypadku rozlania jakiegokolwiek cieczy, należy ją natychmiast zetrzeć.
5. Zaleca się, by w czasie nieużytkowania mebli zabezpieczyć je przed działaniem deszczu lub śniegu oraz zapewnić swobodne spływanie wody z produktu np. stawianie mebla pod kątem do powierzchni.
6. Meble przeznaczone są do użytku przez dorosłych i nie mogą służyć jako zabawka dla dzieci.
7. Przed odstawieniem mebli dokładnie je wyczyść i porządnie wysusz.
8. W miarę możliwości huśtawkę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu.
9. Jeśli meble będą przechowywane na zewnątrz, umieść je w miarę możliwości pod dachem i przykryj ochronnym pokrowcem.
10. Jeśli meble będą pozostawione niezabezpieczone przed deszczem lub śniegiem, pamiętaj, aby osłonić je wodoodpornym pokrowcem i jeśli to możliwe, pochyl meble, aby umożliwić odpływ wody.
11. Po opadach deszczu lub śniegu wytrzyj nadmiar wody lub śniegu - zwłaszcza z płaskich powierzchni.
12. Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby nie dopuścić do powstania wilgoci i pleśni.